

Pieds de biche machine à coudre fixation Vis

Type de pied	Photo	Compatibilité Bernette	Compatibilité Brother	Compatibilité ELNA	Compatibilité Janome	Compatibilité Juki	Compatibilité Pfaff	Compatibilité Toyota	Compatibilité Singer
<u>Pied à biais, fixation vis</u>		Tous les modèles (sauf exception)	Tous les modèles	3003, 6001, Stella, Experience 540	Tous les modèles (sauf exception)	HZL 25, 35, 60, 61, 71, 80, F300, F400 et F600		155, 659, 895	Inspiration 3000,
<u>Pied à repriser, à quilter</u>								1019, 1025, 1027, 1105, 1116, 1130, 1507	4206, 4210, 4220, 4228
<u>Pied double entraînement 5mm</u>								3207, 3214, 3400, 7422, 7464	Madam 3827, 1 3825, 2 3820
<u>Pied double entraînement 7mm</u>								8280	Mademoiselle Marie Claire 3709F
<u>Pied fronceur</u>								9960 Quantum	MC2808
<u>Pied plastique pour fermeture invisible Prym</u>								Capri 8280	Miss 3722A
<u>Pied pour fermeture en téflon</u>								CE 150, 200, 250, 350	Plume 117, 118
<u>Pied pour piqué libre transparent</u>								Diva 28, 48, 91	Neptune 6038
		Estella 3709A	Nymphaea 3815A						
		Futura 3000, 3400, 4000, 4010, 4020, 4040, 6000, 7000, 9000, 10000, Top Initiale	Smart 1507						
			Starlet (récentes)						
			Tradition 2273						
			Trois						
			XL6000						