

Pieds de biche machine à coudre fixation Clic

Type de pied	Photo	Compatibilité Bernette	Compatibilité Brother	Compatibilité ELNA	Compatibilité Janome	Compatibilité Juki	Compatibilité Pfaff	Compatibilité Toyota	Compatibilité Singer
Pied à biais fixation clic		Tous les modèles (sauf B77 et B79)	Tous les modèles (sauf exception)	 300b, 6001 Avec adaptateur sauf les modèles basiques	Tous les modèles basiques sauf Skyline	Tous les modèles	Avec adaptateur sauf les modèles basiques	Tous les modèles	155, 659, 895
Pied à broder transparent 7mm									1019, 1025, 1027, 1105, 1116, 1130, 1507
Pied double passepoil Brother									3207, 3214, 3400, 7422, 7464
Pied métal 5 mm									8280
Pied métal 7 mm									9960 Quantum Capri 8280
Pied métal fermeture invisible									CE 150, 200, 250, 350
Pied métal fermeture standard									Diva 28, 48, 91
Pied métal pose fermeture invisible Brother									Estella 3709A
Pied ourlet invisible									Futura 3000, 3400, 4000, 4010, 4020, 4040, 6000, 7000, 9000, 10000, Top Initiale
Pied passepoil									Inspiration 3000, 4206, 4210, 4220, 4228
Pied patchwork 1/4 inch									Madam 3827, 1 3825, 2 3820
Pied pose 3 cordons									Mademoiselle Marie Claire 3709F
Pied téflon									MC2808
Pied téflon Brother									Miss 3722A
		Plume 117, 118							
		Neptune 6038							
		Nymphaea 3815A							
		Smart 1507							
		Starlet (récentes)							
		Tradition 2273							
		Trois XL6000							